



ООО «ВТК»

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.27, помещ. 1/5,

ИНН: 3460075890, КПП: 770901001, ОГРН: 1193443005260

Р/счет: 40702810422080000219, филиал «Центральный»

БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525411К/счет: 30101810145250000411 ООО «ВТК»

Исх. №: 1

От кого: Официальный представитель газовых котлов Hubert на территории РФ ООО «ВТК»

Кому: Всем заинтересованным лицам.

Уведомление

Доводим до вашего сведения, что газовые котлы Hubert (все модели) работают как на природном магистральном газе - метане, так и на сжиженном природном газе (СПГ) - пропан-бутане. В базовом варианте газовые котлы Hubert настроены на магистральный газ метан.

При подключении газового котла Hubert к СПГ (пропан-бутан), необходимо дополнительно приобрести жиклеры (форсунки) с диаметром сопла для серии DX 0,91 для всех остальных серий 0.81. Настроить газовый котел согласно инструкции.

- 1. Снять крышку котла, затем демонтировать горелку и поменять жиклеры в зависимости от серии котла, предварительно обработав резьбовое соединение "фиксатором резьбы".*
- 2. Установить входное давление для пропан-бутана в зависимости от состава смеси и модели котла, рекомендуемое: 2970 Па (29,7 мБар).*
- 3. В настройках котлов серий AGB DY-Y-WY-WYB, AGB DL-WL-WLB, AGB DC-WL-WLB установить следующие параметры:
30-99; 31-60, 32-99, 33-60.
На горелку котлов серий AGB DP-WP-WPB, AGB DL-WL-WLB **Wi-Fi** установить выходное давление (мБар):
PH-22,6; PL-3,8; LH-22,6; LL-3,8*
- 4. На котлах модели DC установить DIP переключатель в положение согласно инструкции.*

Важное условие для сохранения гарантийных обязательств: перевод котла на сжиженный природный газ должны осуществлять квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра HUBERT

№	Котел, модель	Количество жиклеров, шт.	Диаметр отверстия, мм.
1	AGB 18 DX	7	0,91
2	AGB 20 DX	9	0,91
3	AGB 24 DX	11	0,91
4	AGB 35 DX	16	0,91
5	AGB 50 DC-WL-WLB	25	0,81
6	AGB 10-13-18 DY-Y-WY-WYB	8	0,81
7	AGB 20 DY-Y-WY-WYB	9	0,81
8	AGB 24 DY-Y-WY-WYB	9	0,81
9	AGB 30 DY-WY-WYB	15	0,81
10	AGB 35 DY-WY-WYB	15	0,81
11	AGB 40 DY-WY-WYB	18	0,81
12	AGB 18 DL-WL-WLB	8	0,81
13	AGB 24 DL-WL-WLB	9	0,81
14	AGB 26 DL-WL-WLB	13	0,81
15	AGB 30 DL-WL-WLB	15	0,81
16	AGB 35 DL-WL-WLB	15	0,81
17	AGB 40 DL-WL-WLB	18	0,81
18	AGB 26 DC	12	0,81
19	AGB 30 DC	15	0,81
20	AGB 35 DC	16	0,81
21	AGB 10-13-18 DP-WP-WPB	9	0,81
22	AGB 24 DP-WP-WPB	11	0,81
23	AGB 18 DL-WL-WLB Wi-Fi	8	0,81
24	AGB 24 DL-WL-WLB Wi-Fi	9	0,81
25	AGB 30 DL-WL-WLB Wi-Fi	15	0,81
26	AGB 35 DL-WL-WLB Wi-Fi	15	0,81
27	AGB 40 DL-WL-WLB Wi-Fi	18	0,81

Руководитель отдела сервиса



Андрей Николаевич Копытов

8 (800) 707-87-73
+7 (495) 023 04 56
info@hubert.ru

